


Revell

5810

SR-71® BLACKBIRD®



The Most Spectacular aircraft in the world today is, without doubt, the SR-71® Blackbird®. Holder of the world absolute speed and altitude records, 2,193 miles per hour at 85,069 feet, the SR-71 is the most advanced strategic reconnaissance vehicle ever designed. The Blackbird is a product of the famous "Skunk Work," Lockheed's Advanced Development Projects Group. The SR-71 design configuration is a modified, tailless delta with a blended forward wing called a chine. The Chine acts as a fixed canard to produce lift and decrease drag at cruising speed. The wing panels are noteworthy for their corrugated surfaces which not only add strength and stability on the wing, but help dissipate heat as well. The vertical stabilizers are all-moving surfaces which are two and a half times more effective than conventional rudders. The Blackbird is operated by a crew of two, a pilot and a reconnaissance systems officer. Power is provided by two Pratt and Whitney JT11D-20 engines whose military designation is J-58. Additionally, several aircraft in the Blackbird family were modified to carry the Lockheed D-21 drone on a pylon above the fuselage.

⚠ WARNING: READ THIS BEFORE YOU BEGIN

* Carefully study the assembly drawings to the contents in this plastic kit.

- * Each plastic part is identified by a number.
- * In the assembly drawings, some parts will be marked by a star to indicate chrome plated plastic.
- * For better paint and decal adhesion, wash the plastic parts in a mild detergent solution. Rinse and let air dry.
- * Check the fit of each piece before cementing in place.
- * Use only cement for polystyrene plastic.
- * Scrape plating and paint from areas to be cemented.
- * Allow paint to dry thoroughly before handling parts.
- * Any unused parts may be discarded.

⚠ AVERTISSEMENT : LIRE CECI AVANT DE COMMENCER

* Étudiez attentivement les dessins d'assemblage jusqu'au contenu de ce kit en plastique.

- * Chaque pièce en plastique est identifiée par un numéro.
- * Sur les dessins d'assemblage, les pièces marquées d'une étoile sont en plastique chromé.
- * Pour une meilleure adhérence de la peinture et des décalcomanies, lavez les pièces en plastique dans une solution de détergent doux. Rincez et laissez sécher à l'air.
- * Vérifiez l'ajustement de chaque pièce avant de cimenter en place.
- * Utilisez seulement du ciment pour plastique polystyrène.
- * Raclez le placage et la peinture des zones à cimenter.
- * Laissez bien sécher la peinture avant de manipuler les pièces.
- * Toute pièce inutilisée peut être jetée.

El avión más espectacular en el mundo actualmente es, sin duda, el SR-71® Blackbird®. Poseedor de los récords mundiales de altitud y velocidad absoluta, 2,193 millas por hora a 85,069 pies, el SR-71 es el vehículo de reconocimiento estratégico más avanzado que se haya diseñado. El Blackbird es un producto del famoso "Trabajo especial" del Grupo de Proyectos Avanzados de Desarrollo de Lockheed. La configuración del diseño del SR-71 es un delta modificado sin cola, con un ala dobrada hacia delante llamada quina. La quina actúa como un estabilizador fijo para producir elevación y disminución de la fricción en la velocidad de crucero. Las alas se caracterizan por sus superficies corrugadas que no sólo aumentan la fuerza y la estabilidad en el ala, sino que también ayudan a disipar el calor. Los estabilizadores verticales son superficies de movimiento que son dos veces y media más eficaces que los timones convencionales. El Blackbird es operado por una tripulación de dos personas, un piloto y un oficial de sistemas de reconocimiento. La potencia es proporcionada por dos motores JT11D-20 de Pratt & Whitney, cuya designación militar es J-58. Además, varios aviones de la familia del Blackbird fueron modificados para que tuviesen el Lockheed D-21 teledirigido, en un pílon sobre el fuselaje.

⚠ ADVERTENCIA: LEER ESTO ANTES DE COMENZAR

* Estudie cuidadosamente los dibujos de ensamblaje a los contenidos de este kit de plástico.

- * Cada pieza de plástico se identifica con un número.
- * En los esquemas de montaje, algunas piezas se señalarán con una estrella para indicar plástico cromado.
- * Para conseguir una mejor adhesión de las calcomanías, lavar las piezas de plástico con una solución de detergente suave. Enjuagar y dejar secar al aire.
- * Comprobar el ajuste de cada pieza antes de fijar en su sitio con cemento.
- * Usar sólo cemento para plástico de poliestireno.
- * Raspar el cromado y la pintura de las áreas que se vayan a pegar.
- * Dejar que la pintura se seque completamente antes de manipular las piezas.
- * Las piezas que no se utilicen pueden desecharse.

CUSTOMER SERVICE

If you have questions or problems visit our website revell.com or write to us at:

**Revell GmbH, Consumer Service,
Henschelstr. 20-30, 32257 Bünde, Germany**

Be sure to include this plan number (15810-0389), part number, description and your return address and phone number.

SERVICE CLIENTÈLE

En cas de questions ou problèmes, consultez notre site Web revell.com ou écrivez-nous à :

**Revell GmbH, Consumer Service,
Henschelstr. 20-30, 32257 Bünde, Germany**

Veuillez à inclure ce numéro de plan (15810-0389), le numéro de pièce, la description de la pièce, votre adresse de retour et votre numéro de téléphone.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tiene alguna pregunta o problema, visite nuestro sitio web, revell.com, o escribanos a:

**Revell GmbH, Consumer Service,
Henschelstr. 20-30, 32257 Bünde, Germany**

Asegúrese de incluir el número de plan (15810-0389), número de pieza, descripción, y su dirección postal y número de teléfono.

REVELL	PAINT GUIDE	GUIDE DE PEINTURE	GUÍA DE PINTURA
Paint Code Code de peinture Código de pintura	This paint guide is provided to complete this kit as shown on the box.	Ce guide de peinture est fourni pour compléter cet ensemble tel qu'indiqué sur l'emballage.	Esta guía de pintura se suministra para completar este equipo tal como se muestra en la caja.
99	[A] Aluminum	Aluminium	Aluminio
08	[B] Flat Black	Noir mat	Negro mate
57	[C] Grey Matt	Gris mat	Gris mate
91 (50%) + 378 (50%)	[D] Iron Metallic / Dark Grey Silk Matt	Fer métallique / Gris foncé satiné mat	Acero metálico / Gris oscuro mate satinado
361	[E] Olive Green Silk Matt	Vert olive satiné mat	Verde oliva mate satinado
30	[F] Orange Gloss	Orange brillant	Naranja brillante
36	[G] Carmine Red Matt	Rouge carmin mat	Rojo carmín mate
05	[H] White Matt	Blanc mat	Blanco mate
15	[I] Yellow Matt	Jaune mat	Amarillo mate

DECAL APPLICATION INSTRUCTIONS
<p>1. Cut desired decal from sheet.</p> <p>2. Dip decal in water for a few seconds.</p> <p>3. Place wet decal on paper towel.</p> <p>4. Wait until decal is movable on paper backing.</p> <p>5. Place decal in position on model, face up and slide backing away.</p> <p>6. Press out air bubbles with a soft damp cloth.</p> <p>7. Milkiness that may appear is for better decal adhesion and will dry clear. Wipe away any excess adhesive.</p> <p>8. Do not touch decal until fully dry.</p> <p>9. Allow the decals 48 hours to dry before applying clear coat.</p> <p>10. Decals are compatible with setting solutions or solvents.</p>

INSTRUCTIONS D'APPLICATION DES DÉCALCOMANIES
<p>1. Coupez la décalcomanie souhaitée sur la feuille.</p> <p>2. Trempez la décalcomanie dans l'eau quelques secondes.</p> <p>3. Placez la décalcomanie mouillée sur un essieutout.</p> <p>4. Attendez que la décalcomanie puisse bouger sur son support papier.</p> <p>5. Placez la décalcomanie en position sur la maquette, la face vers le haut et enlevez le support papier en le glissant.</p> <p>6. Expulsez les bulles d'air en pressant avec un chiffon humide doux.</p> <p>7. Le voile laiteux qui peut apparaître permet la meilleure adhérence des décalcomanies et disparaît une fois sec. Essuyez l'excédent de colle.</p> <p>8. Ne touchez pas à la décalcomanie tant qu'elle n'est pas entièrement sèche.</p> <p>9. Laissez sécher les décalcomanies pendant 48 heures avant d'appliquer la couche transparente.</p> <p>10. Les décalcomanies sont compatibles avec les accélérateurs de prise et les solvants.</p>

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DE LAS CALCOMANÍAS
<p>1. Cortar la calcomanía deseada de la hoja.</p> <p>2. Sumergir la calcomanía en agua por unos segundos.</p> <p>3. Poner la calcomanía en una toalla de papel.</p> <p>4. Esperar hasta que la calcomanía se mueva sobre el respaldo de papel.</p> <p>5. Colocar la calcomanía en su sitio sobre la maqueta, bocarriba, y deslizar el respaldo para quitarlo.</p> <p>6. Presionar con un paño suave humedecido para eliminar las burbujas de aire.</p> <p>7. El aspecto lechoso que podría ocurrir mejora la adhesión y desaparecerá al secarse. Limpiar el exceso de adhesivo.</p> <p>8. No tocar la calcomanía hasta que se haya secado completamente.</p> <p>9. Esperar 48 horas para permitir que las calcomanías se sequen antes de aplicar el barnizado.</p> <p>10. Las calcomanías son compatibles con las soluciones endurecedoras y los solventes.</p>



* REPEAT SEVERAL TIMES
* RÉPÉTEZ PLUSIEURS FOIS
* REPETIR VARIAS VECES



* REMOVE TAPE
* ENLEVEZ LE RUBAN ADHÉSIF
* QUITAR CINTA



* OPTIONAL PARTS
* PIÈCES EN OPTION
* PIEZAS OPCIONALES



* DECAL
* DÉCALCOMANIE
* CALCOMANÍA



* ASSEMBLY CAUTION
* MISE EN GARDE RELATIVE À L'ASSEMBLAGE
* PRECAUCIÓN DE MONTAJE



* CEMENT TOGETHER
* CIMENTEZ ENSEMBLE
* USAR CEMENTO PARA UNIR



* REMOVE AND THROW AWAY
* ENLEVEZ ET JETEZ
* QUITAR Y TIRAR



* DO NOT CEMENT
* NE CIMENTEZ PAS
* NO USAR CEMENTO



* OPEN HOLE
* OUVRÉZ LE TROU
* ABRIR AGUJERO



* HEATED SCREWDRIVER END
* EXTRÉMITE CHAUFFÉE DU TOURNEVIS
* EXTREMO CALIENTE DEL DESTORNILLADOR



* REMOVE RUBBER BAND
* ENLEVEZ LE ÉLASTIQUE
* SUJETAR CON BANDA ELÁSTICA



* STICKER DECAL
* DÉCALCOMANIE ADHESIVA



* WEIGHT
* POIDS
* PESO



* TRIM OFF
* COUPEZ
* RECORTAR



* HEATED SCREWDRIVER END
* EXTRÉMITE CHAUFFÉE DU TOURNEVIS
* EXTREMO CALIENTE DEL DESTORNILLADOR

#	PART NAME	NOM DE PARTIE	NOMBRE DE PARTE
1	Fuselage Top	Dessus du fuselage	Parte superior del fuselaje
2	Fuselage Bottom	Dessous du fuselage	Parte inferior del fuselaje
3	Nose Top	Dessus du nez	Parte superior delantera
4	Nose Bottom	Dessous du nez	Parte inferior del morro
5	Lt. Tertiary Door Ring	Anneau de porte tertiaire gauche	Anillo de puerta terciaria izquierda
6	Exhaust Nozzle	Buse d'échappement	Boquilla de escape
7	Front Canopy	Verrière avant	Dosel delantera
8	Rear Canopy	Verrière arrière	Dosel trasero
9	Lt. Vertical Tail	Empennage vertical gauche	Cola vertical izquierda
10	Rt. Vertical Tail	Empennage vertical droit	Cola vertical derecha
11	Cockpit	Poste de pilotage	Cabina
12	Front Instrument Panel	Panneau d'instrument avant	Panel de instrumentos delantero
13	Rear Instrument Panel	Panneau d'instrument arrière	Panel de instrumentos trasero
14	Control Stick	Manche de commande	Palanca de control
15	Seat	Siège	Asiento
16	Inlet Spike	Cône d'entrée d'air	Pasador de entrada
17	Lt. Nose Gear Door	Porte du train avant gauche	Puerta izquierda de la parte delantera del tren de aterrizaje
18	Rt. Nose Gear Door	Porte du train avant droit	Puerta derecha de la parte delantera del tren de aterrizaje
19	Nose Gear Strut	Contrefiche d'engrenage de train avant	Puntal del tren delantero
20	Nose Wheel	Roue avant	Rueda de proa
21	Lt. Main Gear Inner Door	Porte intérieure du train principal gauche	Puerta del engranaje principal interno izquierdo
22	Rt. Main Gear Outer Door	Porte extérieure du train principal droit	Puerta del engranaje principal externo derecho
23	Lt. Main Gear Outer Door	Porte extérieure du train principal gauche	Puerta del engranaje principal externo izquierdo
24	Rt. Main Gear Inner Door	Porte intérieure du train principal droit	Puerta del engranaje principal interno derecho
25	Lt. Main Gear Strut	Contrefiche de train principal gauche	Puntal del engranaje principal izquierdo
26	Rt. Main Gear Strut	Contrefiche de train principal droit	Puntal del engranaje principal derecho
27	Lt. Main Gear Actuator	Actuateur gauche du train principal	Actuador del engranaje principal izquierdo
28	Rt. Main Gear Actuator	Actuateur droit du train principal	Actuador del engranaje principal derecho
29	Main Wheel	Roue principale	Rueda principal

#	PART NAME	NOM DE PARTIE	NOMBRE DE PARTE
30	Fuselage Rear Bottom	Dessous du fuselage arrière	Parte inferior del fuselaje trasero
31	Fuselage Rear Top	Dessus du fuselage arrière	Parte superior trasera del fuselaje
32	Nose Gear Door	Porte du train de nez	Puerta de la parte delantera del tren de aterrizaje
33	Pilot	Pilote	Piloto
34	Systems Operator	Opérateur des systèmes	Operador de sistemas
35	Engine Hub	Moyeu du moteur	Cubo del motor
36	Rt. Tertiary Door Ring	Anneau de porte tertiaire droite	Anillo de puerta terciaria derecha
40	Drone Top	Dessus du drone	Parte superior del avión teledirigido
41	Drone Bottom	Dessous du drone	Parte inferior del avión teledirigido
42	Drone Inlet Spike	Cône d'entrée d'air du drone	Pasador de entrada del avión teledirigido
43	Drone Nose Probe	Sonde de nez du drone	Sonda del morro de avión teledirigido
44	Drone Vertical Tail	Queue verticale du drone	Cola vertical del avión teledirigido
45	Drone Flame Holder	Stabilisateur de flamme du drone	Soporte de llama de avión teledirigido
46	Pylon	Pylône	Pilón
47	Rt. Arm	Bras droit	Brazo derecho
48	Lt. Arm	Bras gauche	Brazo izquierdo
50	Drone Carriage Bottom	Dessous du fuselage du drone	Parte inferior del soporte del avión teledirigido
51	Drone Carriage Top	Dessus du fuselage du drone	Parte superior del soporte del avión teledirigido
52	Front Support	Support frontal	Soporte delantero
53	Wheel	Roue	Rueda
54	Rear Support	Support arrière	Soporte trasero
60	Windscreen	Pare-brise	Parabrisas
61	Lt. Front Window	Vitre avant gauche	Ventana delantera izquierda
62	Lt. Rear Window	Hublot arrière gauche	Ventana trasera izquierda
63	Rt. Front Window	Vitre avant droite	Ventana delantera derecha
64	Rt. Rear Window	Hublot arrière droit	Ventana trasera derecha

1






** NOTE: PAINT COCKPIT SIDES GRAY WITH BLACK GAUGES AND SILVER DETAILS.
 REMARQUE: PEINDRE LES CÔTÉS DU POSTE DE PILOTAGE EN GRIS AVEC LES JAUGES NOIR ET LES DÉTAILS ARGENT.
 NOTA: PINTAR LATERALES DE LA CABINA GRIS CON EL MEDIDOR EN NEGRO Y DETALLES EN PLATEADO.

** NOTE: PAINT PANEL GRAY WITH BLACK GAUGES AND SILVER DETAILS.

REMARQUE: PEINDRE LE PANNEAU GRIS AVEC LES JAUGES NOIR ET LES DÉTAILS ARGENT.

NOTA: PINTA EL PANEL EN GRIS CON EL MEDIDOR EN NEGRO Y DETALLES EN PLATEADO.




2


NOTE: OPTIONAL ASSEMBLY. CAREFULLY CUT OPEN HOLE FOR PART 46 FOR USE IN STEP 6.

REMARQUE: ASSEMBLAGE OPTIONNEL. COUPER SOIGNEUSEMENT LES TROU OUVERTS POUR LA PARTIE 46 POUR UTILISATION À L'ÉTAPE 6.


NOTA: ENSAMBLAJE OPCIONAL. CORTE CUIDADOSAMENTE AGUJERO ABIERTO POR PARTE 46 PARA UTILIZAR EN EL PASO 5.




3



LEFT




RIGHT



4





REAR





RIGHT

LEFT





5


RIGHT





LEFT




SHOWN IN PLACE




FRONT




CLOSED





OPEN





*



6

7



8

